

KURZANLEITUNG SCHLÜSSELDEPOT

Administratormode

Nur diejenige Person, welche über den Administratorcode verfügt, kann Systemeinstellungen ändern und Codes hinzufügen, ändern oder löschen. Alle Schlüsseldepots werden mit einem zweiteiligen Code ausgeliefert. In der Werkseinstellung wird der Administratorcode auf die Ziffernfolge „123“ festgelegt. Als zweites Administratorkennwort (MCODE) wird die Ziffernfolge „456“ festgelegt. Um in den Administratormode zu gelangen müssen beide Codes nacheinander eingegeben werden (also: 123# 456#). Diese beiden Codes müssen unbedingt nach der Installation geändert werden!

Programmierung

Im Grundzustand werden Sie aufgefordert einen Code (PIN-Nummer) einzugeben. Geben Sie den Administratorcode ein und wählen Sie aus dem Administratormenü durch Eingabe der Nummer 1 – 5 das gewünschte Menü aus.

Neuen Code programmieren

Geben Sie im ADMINISTRATORMENÜ eine 1 ein, um ins Menü NEU zu wechseln. Jetzt blinkt der Cursor bei Hakennummer eingeben. Geben Sie die Hakennummer ein und bestätigen Sie mit der # Taste. Der Cursor springt auf CODE eingeben. Geben Sie den Code ein (1 bis 10-stellige Zahl) und bestätigen Sie mit der # Taste. Der Cursor springt auf Namen. Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie mit der # Taste. Sie können den Namen aber auch leer lassen! Wenn Sie einen falschen Buchstaben oder eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie diesen mit der * Taste wieder löschen. Der Code ist jetzt programmiert. Sie werden aufgefordert weitere Codes zu programmieren. Wiederholen Sie den Vorgang oder wechseln Sie durch betätigen der Taste * zurück zum ADMINISTRATORMENÜ.

Achtung: Wenn Sie eine Hakennummer eingeben, bei welchem bereits ein Code existiert, wird der alte Code überschrieben.



KURZANLEITUNG SCHLÜSSELDEPOT

Codes von Haken löschen

Geben Sie im ADMINISTRATORMENÜ eine 2 ein, um ins Menü LÖSCHEN zu wechseln. Geben Sie eine 1 ein, um ins Menü CODES VON HAKEN zu wechseln. Folgen Sie der Aufforderung Hakennummer eingeben. Geben Sie hierzu die Schlüsselposition des Magazins ein, von welchem Sie den Code löschen möchten und bestätigen Sie mit der # Taste. Jetzt sehen Sie im Display EINGABE OK BITTE WARTEN. Nach der erfolgten Eingabe gelangen Sie automatisch wieder in das BENUTZERMENÜ.

Alle Codes löschen

Geben Sie im ADMINISTRATORMENÜ eine 2 ein, um ins Menü LÖSCHEN zu wechseln. Geben Sie eine 2 ein, um ins Menü Alle Codes zu wechseln. Folgen Sie der Aufforderung mit Taste 1: Ja bzw. Taste 2 für Abbruch. Jetzt sehen Sie im Display EINGABE OK BITTE WARTEN. Nach erfolgter Eingabe gelangen Sie automatisch wieder in das BENUTZERMENÜ.

Datum und Zeit einstellen

Geben Sie im ADMINISTRATORMENÜ eine 3 ein, um ins Menü Uhr zu wechseln. Geben Sie die tatsächliche Uhrzeit in Stunden und Minuten und Sekunden ein. Bestätigen Sie mit der # Taste. Jetzt befinden Sie sich wieder im Menü Datum. Geben Sie das tatsächliche Datum in Jahr und Monat und Tag ein. Bestätigen Sie mit der # Taste. Jetzt befinden Sie sich wieder im BENUTZERMENÜ.

Administratorcode ändern

Geben Sie im ADMINISTRATORMENÜ eine 4 ein, um ins Menü Mcode zu wechseln. Hier können Sie den bestehenden zweiteiligen Code ändern. Geben Sie jetzt den 1. Code ein und bestätigen Sie wieder mit der # Taste. Wiederholen Sie die Eingabe und bestätigen Sie erneut mit der # Taste. Nach dieser Bestätigung werden Sie aufgefordert den Mcode zu ändern. Folgen Sie den Anweisungen so gelangen Sie automatisch wieder in das BENUTZERMENÜ.

Sprachen

Wechseln Sie im ADMINISTRATORMENÜ mittels der Taste # den Inhalt der Anzeige im Display. Danach geben Sie eine 5 ein, um ins Menü Sprachen zu wechseln. Wählen Sie nacheinander die Benutzersprache, darauf die Alternativsprache und zuletzt die Mastersprache. Zurzeit stehen folgende Sprachen zur Verfügung: 1 = Deutsch, 2 = Englisch, 3 = Französisch, 4 = Italienisch, 5 = Griechisch, 6 = Russisch

Nach erfolgter Eingabe gelangen Sie automatisch wieder in das BENUTZERMENÜ.

Reset (Werkseinstellung)

Falls Sie den Administratorcode vergessen haben gibt es die Möglichkeit, den Code auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dazu müssen Sie das Gerät ausschalten, auf Anschluss 7 der Steuerung einen Jumper (Brücke) aufstecken und das Gerät wieder einschalten. Es erscheint das Wort „Reset“ auf dem Display. Einige Sekunden später startet die normale Software der Steuerung. Schalten Sie das Gerät erneut aus, entfernen Sie den Jumper und schalten Sie das Gerät wieder ein. Jetzt wurden beide Administratorkennwörter auf die Werkseinstellung „123“ „456“ zurückgesetzt. Sie können nun mit diesen Kennwörtern das Administratormenu aufrufen und die Administratorkennwörter ändern.

